



Manual: Soap Dispenser Dish Washing Brush

- 1) Slide the selected attachment onto the handle.
- 2) Open the lid at the top of the handle and pour the detergent.
- 3) Press the shutter button repeatedly to use the detergent.
- 4) The sponge can be replaced with Velcro.
- 5) Turn the brush and you can use the spatula on the other side to remove burns.



Kartáč s dávkovačem saponátu

- 1) Vybraný nástavec nasuňte na rukojeť.
- 2) Otevřete uzávěr v horní části rukojeti a nalijte saponát.
- 3) Opakovaným stisknutím uzávěru se saponát spustí.
- 4) Houbičku lze vyměnit pomocí suchého zipu.
- 5) Kartáč otočte a po mocí špachtle na druhé straně můžete odstranit připáleniny.



Szczotka do mycia naczyń z dozownikiem

- 1) Nasuń wybraną końcówkę na uchwyt.
- 2) Wymij korek z górnej części uchwyty i do zbiornika wlej płyn do mycia naczyń.
- 3) Naciśnij kilkakrotnie przycisk (korek), aby dozować detergent.
- 4) Gąbkę można zdjąć (i wymienić) za pomocą rzepu.
- 5) Obróć szczoteczkę i za pomocą łopatki usuniesz zaschnięty brud.



Használati útmutató: Mosogatószer adagolás kefe

- 1) Csúsztassa a kiválasztott tartozékot a fogantyúra.
- 2) Nyissa ki a fogantyú tetején található kupakot, és öntse bele a mosogatószer.
- 3) A kupak többszöri megnyomása után beindul a mosogatószer adagolás.
- 4) A szivacs tépőzárral cserélhető.
- 5) A kefe másik oldalán található spatula segítségével az odaégett ételek könnyen eltávolíthatók.



Manual: Perie pentru vase cu dispenser de săpun

- 1) Glisați atașamentul selectat pe mâner.
- 2) Deschideți capacul din partea de sus a mânerului și turnați detergentul.
- 3) Apăsați butonul obturatorului repetat pentru a utiliza detergentul.
- 4) Găleata poate fi înlocuită cu Velcro.
- 5) Rotiți peria și puteți utiliza spatula de pe cealaltă parte pentru a îndepărta reziduurile arse.