

Manual: Popcorn Maker

Instructions: Use the container lid as a measuring cup. Fill the lid with corn to the marked line and pour it into the container. Repeat to fill the entire container. Place butter in the top section or add a small amount of oil. The preparation time for popcorn is 2.5–3 minutes, depending on the microwave's power. If the popping interval extends to 2 seconds, stop the microwave to prevent burning. Once the kernels stop popping, carefully remove the lid to avoid steam burns and season the popcorn with salt or sugar to taste.

Návod: Nádoba na přípravu popcornu

Návod: Použijte víčko nádoby jako odměrku. Naplňte víčko kukuřicí po rysku a vysypejte do nádoby, pro naplnění celé nádoby zopakujte. Do horní části vložte máslo nebo přidejte malé množství oleje. Příprava popcornu může trvat 2,5–3 minuty v závislosti na výkonu mikrovlnky. Pokud je prodleva v pukání prodlouží na 2 sekundy, mikrovlnku zastavte aby nedošlo ke spálení popcornu. Ve chvíli, kdy kukuřičná zrna přestanou pukat opatrně odklopte víčko tak aby nedošlo k opaření a dle chuti popcorn dosolte nebo dosladte.

Instrukcja: Naczynie do przygotowywania popcornu

Instrukcja: Użyj pokrywki naczynia jako miarki. Napełnij pokrywkę kukurydzą do oznaczenia i wsyp do naczynia. Powtórz, aby napełnić całe naczynie. Na górną część włóż masło lub dodaj odrobinę oleju. Przygotowanie popcornu zajmuje 2,5–3 minuty w zależności od mocy mikrofal. Jeśli odstęp między pękaniem ziaren wydłuży się do 2 sekund, wyłącz mikrofalówkę, aby uniknąć przypalenia. Gdy ziarna przestaną pękać, ostrożnie zdejmij pokrywkę, aby uniknąć oparzenia parą, i przypraw popcorn solą lub cukrem według uznania.

Használati útmutató: Popcornkészítő edény

Útmutató: Használja a fedőt mérőpohárként. Töltse meg a fedőt kukoricával a jelzésig, majd öntse az edénybe. Ismételje meg, hogy az edény teljesen megteljen. Tegyen vaját a felső részbe, vagy adjon hozzá egy kis mennyiségű olajat. A popcorn elkészítése 2,5–3 percig tart, a mikrohullámú sütő teljesítményétől függően. Ha a pattogás közötti idő 2 másodpercre hosszabbodik, állítsa le a mikrohullámú sütőt, hogy elkerülje a popcorn megégését. Amikor a kukoricaszemek pattogása megszűnik, óvatosan vegye le a fedőt, hogy elkerülje a gőz okozta égési sérüléseket, és ízlés szerint sózza vagy édesítse meg a popcorn-t.

Instrucțiuni: Recipient pentru prepararea floricelelor de porumb

Instrucțiuni: Folosiți capacul recipientului ca măsurătoare. Umpleți capacul cu porumb până la marcaj și turnați-l în recipient. Repetați pentru a umple întregul recipient. Adăugați unt în partea de sus sau o cantitate mică de ulei. Prepararea floricelelor durează 2,5–3 minute, în funcție de puterea cuptorului cu microunde. Dacă intervalul dintre pocnituri ajunge la 2 secunde, opriți cuptorul pentru a evita arderea floricelelor. Odată ce boabele de porumb nu mai pocnesc, îndepărtați cu grijă capacul pentru a evita arsurile cu aburi și asezonați floricelele cu sare sau zahăr după gust.