



Manual: Portable Easy Dry Windproof Travel Camping Drying Rope

- 1) Attach the line between two supports (e.g., trees or hooks). If the distance between the supports is small, wrap the line several times to ensure it is taut. Always ensure it is securely fastened and does not risk coming undone (a swinging line can cause injury).
- 2) Use the pegs to hang lighter clothing. For heavier items (e.g., towels), drape them over the line and then secure them on the sides using the pegs.
- 3) After use, check the condition of the line and pegs, and clean them with a damp cloth if necessary. Regularly check the knot under the hook – re-tie the knot if needed.



Návod: Cestovní šňůra na prádlo s kolíčky

- 1) Připevněte šňůru mezi dvě opory (např. stromy nebo držáky). Pokud bude vzdálenost mezi opory malá, obmotejte šňůru vícekrát, aby byla dostatečně napnutá. Vždy se ujistěte, že je dobře upevněna a nehrozí její samovolné rozvázání (švih šňůry může způsobit poranění).
- 2) Použijte kolíčky k zavěšení lehčího oblečení. Těžší kusy (např. ručník) přehodte přes lano a poté po stranách přichyťte pomocí kolíčků.
- 3) Po použití zkontrolujte stav lana a kolíčků, případně je umyjte vlhčeným hadříkem. Pravidelně kontrolujte stav uzlíku pod háčkem – v případě potřeby uzel předělejte.



Instrukcja: Sznur podróżny na pranie z klamerkami

- 1) Przymocuj sznur między dwoma podporami (np. drzewami lub hakami). Jeśli odległość między podporami jest mała, owiń sznur kilka razy, aby był odpowiednio napięty. Zawsze upewnij się, że jest dobrze przymocowany i nie ma ryzyka rozwiązania (szarpnięcie sznura może spowodować kontuzję).
- 2) Użyj klamerek do zawieszenia lżejszego odzieży. Cięższe przedmioty (np. ręczniki) przełóż przez sznur, a następnie przymocuj je z boku za pomocą klamerek.
- 3) Po użyciu sprawdź stan sznura i klamerek, a w razie potrzeby przetrzyj je wilgotną ściereczką. Regularnie sprawdzaj stan węzła pod hakiem – w razie potrzeby przetrnij węzeł i zawiąż go ponownie.



Használati utasítás: Utazó ruhaszárító kötél csipeszekkel

- 1) Rögzítse a kötelet két támasz közé (pl. fák vagy akasztók). Ha a távolság a támaszok között kicsi, tekerje a kötelet többször, hogy elég feszes legyen. Mindig győződjön meg róla, hogy megfelelően rögzítve van, és nem oldódik ki véletlenül (a kötél lengése sérülést okozhat).
- 2) Használja a csipeszeket könnyű ruhák felakasztásához. Nehezebb tárgyakat (pl. törölközők) dobja át a kötélre, majd rögzítse azokat oldalról a csipeszekkel.
- 3) Használat után ellenőrizze a kötél és a csipeszek állapotát, szükség szerint tisztítsa meg őket nedves törölkendővel. Rendszeresen ellenőrizze a csomót a horog alatt – szükség esetén kösse újra a csomót.



Instrucțiuni: Sfoară de rufe de călătorie cu cleme

- 1) Prindeți sfoara între două suporturi (de exemplu, copaci sau cârlige). Dacă distanța dintre suporturi este mică, înfășurați sfoara de mai multe ori pentru a o întinde corespunzător. Asigurați-vă întotdeauna că este bine fixată și nu există riscul să se desfacă (mișcarea bruscă a sforii poate provoca accidente).
- 2) Folosiți clemele pentru a agăța haine mai ușoare. Pentru obiectele mai grele (de exemplu, prosoape), aruncați-le peste sfoară și apoi fixați-le pe laturi folosind clemele.
- 3) După utilizare, verificați starea sforii și a clemelor, și curățați-le cu o cârpă umedă, dacă este necesar. Verificați regulat starea nodului de sub cârlig – în cazul în care este necesar, refăceți nodul.