



Manual: Rolling Ball Toy Game Machine

- 1) Battery Installation: Unscrew the compartment on the back of the toy and insert the batteries (not included), making sure to match the correct polarity. Securely close the compartment.
- 2) Preparation: Open the plug on the back and insert all the balls. Sort the cards into colour-matching and math versions. Choose a card and insert it into the toy from the left side.
- 3) Start: Turn the switch to "ON" on the front of the toy. The game will automatically activate – the balls move, lights turn on, and music plays.
- 4) Controls: Use the colour buttons on the front to move the trays to catch the balls. To empty the trays, slide the arrow to the right. Hold the train button to stop the balls.
- 5) Storage: Remove the batteries if not used for a long time.



Návod: Dětský arkádový hrací automat - rozpoznávání barev

- 1) Vložení baterií: Odšroubujte přihrádku na zadní straně hračky a vložte baterie (nejsou součástí balení), dbejte na správnou polaritu. Zajistěte, aby byla přihrádka opět pevně uzavřena.
- 2) Příprava: Otevřete špunt na zadní straně a vložte všechny kuličky. Rozdělte si kartičky na postřehové s barvami a obtížně s příklady. Zvolte kartu s vybranou barevnou sadou a vložte ji do hračky otvorem na levé straně.
- 3) Spuštění: Zapněte hračku posunutím páčky do pozice ON na přední straně. Hračka začne automaticky fungovat, aktivuje se pohyb kuliček, hudba a osvětlení.
- 4) Ovládání: Pomocí barevných čudlíků na přední straně ovládejte pohyb přihrádek pro zachycení kuliček. Pro vysypání přihrádek posuňte šipku směrem doprava. Přidržením vláčku kuličky zastavíte.
- 5) Skladování: Při dlouhodobém nepoužívání baterie vyjměte.



Instrukcja obsługi: Dziecięcy Automat do Gier – Rozpoznawanie Kolorów

- 1) Instalacja baterii: Odkręć pokrywę z tyłu zabawki i włóż baterie (brak w zestawie), zwracając uwagę na polaryzację. Dobrze zamknij komorę.
- 2) Przygotowanie: Otwórz zatyczkę z tyłu i włóż wszystkie kulki. Podziel karty na wersję kolorystyczną i matematyczną. Wybierz kartę i włóż ją do otworu z lewej strony.
- 3) Start: Przesuń przełącznik do pozycji „ON” z przodu zabawki. Zabawka uruchomi się automatycznie – kulki zaczną się poruszać, pojawi się muzyka i światła.
- 4) Sterowanie: Używaj kolorowych przycisków z przodu, aby poruszać tackami i łapać kulki. Aby opróżnić tacki, przesuń strzałkę w prawo. Przytrzymaj przycisk pociągu, aby zatrzymać kulki.
- 5) Przechowywanie: W przypadku dłuższego nieużywania wyjmij baterie.



Használati útmutató: Gyerek Játékautomata – Színek Felismerése

- 1) Elemek behelyezése: Csavarja le a hátoldali fedőt, majd helyezze be az elemeket (nem tartozék), ügyelve a polarításra. Zárja vissza a fedelet biztonságosan.
- 2) Előkészületek: Nyissa ki a dugót a hátoldalon, és tegye be az összes golyót. Válogassa szét a kártyákat színfelismerő és számolós változatra. Helyezzen be egy kártyát a bal oldalon lévő nyílásba.
- 3) Indítás: Kapcsolja a játékot ON állásba az előlapon. A játék automatikusan elindul – a golyók mozognak, zene és világítás indul.
- 4) Irányítás: A színes gombokkal mozgassa a tálcákat, hogy elkapják a golyókat. A tálcák kiürítéséhez tolja jobbra a nyilat. A vonat gomb lenyomásával megállíthatók a golyók.
- 5) Tárolás: Hosszabb szünet esetén vegye ki az elemeket.



Instrucțiuni: Joc Arcade pentru Copii – Recunoașterea Culorilor

- 1) Instalarea bateriilor: Deșurubați compartimentul din spate și introduceți bateriile (nu sunt incluse), respectând polaritatea. Închideți compartimentul în siguranță.
- 2) Pregătire: Deschideți dopul din spate și introduceți toate bilele. Împărțiți cartonașele în cele cu culori și cele cu exerciții. Alegeți un cartonaș și introduceți-l în fanta din partea stângă.
- 3) Pornire: Comutați butonul pe poziția ON din față. Jucăria se va activa automat – bilele se mișcă, se aprind luminile și pornește muzica.
- 4) Control: Folosiți butoanele colorate din față pentru a mișca tăvițele și a prinde bilele. Pentru a goli tăvițele, deplasați săgeata spre dreapta. Țineți apăsat butonul trenului pentru a opri bilele.
- 5) Depozitare: Scoateți bateriile dacă nu utilizați jucăria pentru o perioadă lungă.