



LED světlo s pohybovým senzorem

Obsah balení: 1× LED světlo, 1× USB-C kabel, 1× kovová destička s lepicí vrstvou.

Návod: Nabijte světlo pomocí přiloženého USB-C kabelu. Během nabíjení svítí červená kontrolka, po nabití zhasne. Pomocí přepínače zvolte režim OFF / bílé světlo / teplé světlo. Magnet nalepte na zadní stranu světla a kovovou destičku na zvolené místo (můžete odstranit ochrannou modrou fólii). Světlo poté připevníte magnetem na destičku nebo jiný kovový povrch. Alternativně lze světlo zavěsit pomocí otvoru. Světlo se automaticky rozsvítí při detekci pohybu ve tmě a po 20 vteřinách zhasne.

Údržba: Čistěte suchým nebo mírně vlhkým hadříkem. Před čištěním odpojte od nabíjení.

Likvidace: Výrobek ani baterii nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Elektrozařízení odevzdejte na sběrném místě pro elektroodpad, baterie na místě pro sběr baterií. Baterie je ve výrobku vestavěná — nevyjímejte ji sami, odevzdejte celé zařízení. Správnou likvidací pomáháte chránit životní prostředí.



LED Motion Sensor Night Light

Package contents: 1× LED light, 1× USB-C cable, 1× self-adhesive metal plate.

Instructions: Charge the light using the supplied USB-C cable. The red indicator is lit while charging and switches off when fully charged. Use the switch to select OFF / white light / warm light. Stick the magnet to the back of the light and the metal plate to the chosen spot (you can remove the blue protective film). Then attach the light by the magnet to the plate or to any other metal surface. Alternatively, the light can be hung using the hole. The light turns on automatically when motion is detected in the dark and switches off after 20 seconds.

Care: Clean with a dry or slightly damp cloth. Disconnect from charging before cleaning.

Disposal: Do not dispose of the product or the battery with household waste. Take the appliance to a collection point for waste electrical and electronic equipment and batteries to a battery collection point. The battery is built into the product — do not remove it yourself, hand in the complete device. Correct disposal helps protect the environment.



LED svetlo s pohybovým senzorom

Obsah balenia: 1× LED svetlo, 1× USB-C kábel, 1× kovová doska s lepiacou vrstvou.

Návod: Nabite svetlo pomocou priloženého USB-C kábla. Počas nabíjania svieti červená kontrolka, po nabití zhasne. Pomocou prepínača zvolte režim OFF / biele svetlo / teplé svetlo. Magnet nalepte na zadnú stranu svetla a kovovú doštičku na zvolené miesto (môžete odstrániť ochrannú modrú fóliu). Svetlo potom pripevníte magnetom na doštičku alebo iný kovový povrch. Alternativne možno svetlo zavesiť pomocou otvoru. Svetlo sa automaticky rozsvieti pri detekcii pohybu v tme a po 20 sekundách zhasne.

Údržba: Čistite suchou alebo mierne vlhkou handričkou. Pred čistením odpojte od nabíjania.

Likvidácia: Výrobok ani batériu nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Elektrozariadenie odovzdajte na zberné miesto pre elektroodpad, batérie na miesto pre zber batérií. Batéria je vo výrobku zabudovaná — nevyberajte ju sami, odovzdajte celé zariadenie. Správnou likvidáciou pomáhate chrániť životné prostredie.



Lampka LED z czujnikiem ruchu

Zawartość opakowania: 1× lampka LED, 1× kabel USB-C, 1× metalowa płytką z warstwą klejącą.

Instrukcja: Naładuj lampkę za pomocą dołączonego kabla USB-C. Podczas ładowania świeci czerwona kontrolka, po naładowaniu gaśnie. Przełącznikiem wybierz tryb OFF / białe światło / ciepłe światło. Magnes przyklej z tyłu lampki, a metalową płytkę w wybranym miejscu (możesz usunąć niebieską folię ochronną). Następnie przymocuj lampkę magnesem do płytki lub innej metalowej powierzchni. Alternatywnie lampkę można zawiesić na otworze. Lampka włącza się automatycznie po wykryciu ruchu w ciemności i gaśnie po 20 sekundach.

Konserwacja: Czyść suchą lub lekko wilgotną szmatką. Przed czyszczeniem odłącz od ładowania.

Utylizacja: Nie wyrzucaj produktu ani akumulatora z odpadami domowymi. Urządzenie oddaj do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a akumulatory do punktu zbiórki baterii. Akumulator jest wbudowany — nie wyjmuj go samodzielnie, oddaj całe urządzenie. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko.



LED lámpa mozgásérzékelővel

A csomag tartalma: 1× LED lámpa, 1× USB-C kábel, 1× öntapadós fémlap.

Használati útmutató: Töltse fel a lámpát a mellékelt USB-C kábellel. Töltés közben a piros jelzőfény világít, feltöltés után kialszik. A kapcsolóval válassza ki az OFF / fehér fény / meleg fény módot. Ragassza a mágnest a lámpa hátoldalára, a fémlapot pedig a kiválasztott helyre (a kék védőfólia eltávolítható). Ezután rögzítse a lámpát a mágnessel a fémlapra vagy más fémfelületre. A lámpa a furat segítségével fel is akasztható. A lámpa sötétben mozgás érzékelésekor automatikusan felkapcsol, és 20 másodperc után kikapcsol.

Karbantartás: Tisztítsa száraz vagy enyhén nedves ruhával. Tisztítás előtt válassza le a töltésről.

Ártalmatlanítás: A terméket és az akkumulátort ne dobja a háztartási hulladékba. A készüléket adja le elektronikai hulladékgyűjtő ponton, az akkumulátort akkumulátorgyűjtő ponton. Az akkumulátor beépített — ne szerelje ki saját kezűleg, a teljes készüléket adja le. A helyes ártalmatlanítás védi a környezetet.



Lampă LED cu senzor de mișcare

Conținutul pachetului: 1× lampă LED, 1× cablu USB-C, 1× placă metalică autoadezivă.

Instrucțiuni: Încărcați lampă cu cablu USB-C inclus. În timpul încărcării indicatorul roșu este aprins, iar după încărcare se stinge. Cu ajutorul comutatorului selectați modul OFF / lumină albă / lumină caldă. Lipiți magnetul pe partea din spate a lămpii, iar placa metalică în locul ales (puteți îndepărta folia albastră de protecție). Apoi fixați lampă cu magnetul pe placă sau pe altă suprafață metalică. Alternativ, lampă poate fi agățată prin orificiu. Lampă se aprinde automat la detectarea mișcării în întineric și se stinge după 20 de secunde.

Întreținere: Curățați cu o lavetă uscată sau ușor umedă. Deconectați de la încărcare înainte de curățare.

Eliminare: Nu aruncați produsul sau acumulatorul la deșeurile menajere. Predați aparatul la un punct de colectare pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice, iar acumulatorii la un punct de colectare a bateriilor. Acumulatorul este încorporat — nu îl scoateți singur, predați aparatul complet. Eliminarea corectă protejează mediul.