Cherry Blossom LED String

Warning: Not a toy. Keep out of reach of children. Indoor use only. Keep away from water and fire. Do not use a damaged product. **Instructions:** Use the switch on the battery box to turn the product on and select the mode: steady light or flashing. Batteries not included. **Inserting and replacing the batteries:** Switch the product off. Slide open the battery compartment cover. When replacing, remove the old batteries first. Insert 2 × AA 1.5 V batteries according to the marked polarity (+/−). Close the cover firmly again. **Cleaning:** Wipe with a soft dry cloth. **Disposal:** The crossed-out wheeled bin symbol means the product must not be discarded with unsorted municipal waste. Take it to a collection point for waste electrical equipment; batteries separately. Correct sorting enables re-use and recycling of materials and prevents the release of hazardous substances that can harm the environment and human health.

LED světelný řetěz - třešňový květ

Upozornění: Není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pouze pro vnitřní použití. Chraňte před vodou a ohněm. Nepoužívejte poškozený výrobek. **Návod:** Přepínačem na krabičce na baterie výrobek zapněte a zvolte režim: trvalé svícení nebo blikání. Baterie nejsou součástí balení. **Vložení a výměna baterií:** Výrobek vypněte. Otevřete kryt prostoru pro baterie posunutím. Při výměně nejdřív vyjměte staré baterie. Vložte 2 baterie AA 1,5 V podle vyznačené polarity (+/−). Kryt znovu pevně uzavřete. **Údržba:** Otírejte suchým jemným hadříkem. **Likvidace:** Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že výrobek nepatří do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej na sběrném dvoře nebo v místě zpětného odběru elektrozařízení, baterie zvlášť. Správným tříděním umožníte opětovné použití a recyklaci materiálů a zabráníte úniku nebezpečných látek, které mohou poškodit životní prostředí a lidské zdraví.

Łańcuch świetlny LED - kwiat czereśni

Ostrzeżenie: To nie jest zabawka. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Chronić przed wodą i ogniem. Nie używać uszkodzonego produktu. **Instrukcja:** Przełącznikiem na pojemniku na baterie włącz produkt i wybierz tryb: światło ciągłe lub miganie. Baterie nie są dołączone do zestawu. **Wkładanie i wymiana baterii:** Wyłącz produkt. Otwórz pokrywę komory baterii, przesuwając ją. Przy wymianie najpierw wyjmij zużyte baterie. Włóż 2 baterie AA 1,5 V zgodnie z oznaczoną biegunowością (+/−). Ponownie dokładnie zamknij pokrywę. **Czyszczenie:** Przecierać suchą, miękką ściereczką. **Utylizacja:** Symbol przekreślonego kosza oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem ze zmieszanymi odpadami komunalnymi. Oddaj go do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego, baterie osobno. Prawidłowa segregacja umożliwia ponowne użycie i recykling materiałów oraz zapobiega przedostawaniu się substancji niebezpiecznych, które mogą szkodzić środowisku i zdrowiu ludzi.

LED fénylánc - cseresznyevirág

Figyelmeztetés: Nem játék. Gyermekektől távol tartandó. Csak beltéri használatra. Óvja

víztől és tűztől. Sérült terméket ne használjon. **Használat:** Az elemtartón lévő kapcsolóval kapcsolja be a terméket, és válassza ki az üzemmódot: folyamatos fény vagy villogás. Az elemek nincsenek a csomagban. **Elemek behelyezése és cseréje:** Kapcsolja ki a terméket. Nyissa ki az elemtartó fedelét eltolással. Cserénél először vegye ki a régi elemeket. Helyezzen be 2 db AA 1,5 V-os elemet a jelölt polaritásnak (+/–) megfelelően. A fedelet ismét gondosan zárja vissza. **Tisztítás:** Száraz, puha ruhával törölje át. **Ártalmatlanítás:** Az áthúzott kuka jelzés azt jelenti, hogy a termék nem dobható a vegyes települési hulladék közé. Adja le hulladékudvarban vagy elektromos berendezések gyűjtőhelyén, az elemeket külön. A helyes szelektálás lehetővé teszi az újrahasználatot és az anyagok újrahasznosítását, és megakadályozza a környezetre és az emberi egészségre veszélyes anyagok kijutását.



Ghirlandă cu lumină LED - floare de cireș

Avertisment: Nu este o jucărie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Numai pentru uz interior. Feriți de apă și foc. Nu utilizați produsul dacă este deteriorat. **Instrucțiuni:** Porniți produsul din comutatorul de pe cutia bateriilor și alegeți modul: lumină continuă sau intermitentă. Bateriile nu sunt incluse. **Introducerea și înlocuirea bateriilor:** Opriți produsul. Deschideți capacul compartimentului bateriilor prin glisare. La înlocuire scoateți mai întâi bateriile uzate. Introduceți 2 baterii AA 1,5 V respectând polaritatea marcată (+/–). Închideți din nou bine capacul. **Curățare:** Ștergeți cu o cârpă moale și uscată. **Eliminare:** Simbolul pubelei barate înseamnă că produsul nu se aruncă la deșeurile municipale nesortate. Predați-l la un centru de colectare a deșeurilor de echipamente electrice, bateriile separat. Colectarea corectă permite reutilizarea și reciclarea materialelor și previne eliberarea substanțelor periculoase, care pot dăuna mediului și sănătății umane.



LED svetelná reťaz - čerešňový kvet

Upozornenie: Nie je hračka. Uchovávajte mimo dosahu detí. Len na vnútorné použitie. Chráňte pred vodou a ohňom. Nepoužívajte poškodený výrobok. **Návod:** Prepínačom na krabičke na batérie výrobok zapnite a zvoľte režim: trvalé svietenie alebo blikanie. Batérie nie sú súčasťou balenia. **Vloženie a výmena batérií:** Výrobok vypnite. Otvorte kryt priestoru na batérie posunutím. Pri výmene najprv vyberte staré batérie. Vložte 2 batérie AA 1,5 V podľa vyznačenej polarity (+/–). Kryt znova pevne zatvorte. **Údržba:** Utierajte suchou jemnou handričkou. **Likvidácia:** Symbol preškrtnutej nádoby znamená, že výrobok nepatrí do zmesového komunálneho odpadu. Odovzdajte ho na zbernom dvore alebo na mieste spätného odberu elektrozariadení, batérie zvlášť. Správnym triedením umožníte opätovné použitie a recykláciu materiálov a zabránite úniku nebezpečných látok, ktoré môžu poškodiť životné prostredie a ľudské zdravie. Elektroodpad odovzdávajte kompletný.

Dovozce/Importer: 4Leaders, s.r.o., Příběnická 695/5, 390 01 Tábor, CZECH REPUBLIC, info@4leaders.cz · Model: CBL10