

## Manual: Self Adhesive Marble Tile Pattern

- 1) Thoroughly clean the adhesive surface from dust and grease, and dry it completely (stick only on flat, dry and clean surfaces!).
- 2) Remove the protective paper, place it against the wall and press.
- 3) Make sure that the entire surface adheres to the adhesive surface.
- 4) Not suitable for rooms with high humidity. Do not stick to places where the tile would come into direct contact with hot water.
- 5) If the tile falls off over time, coat the back with glue and re-glue.

## Návod: Samolepící obklady - mramor

- 1) Nalepovací plochu důkladně vyčistěte od prachu a mastnoty, zcela vysušte (lepte pouze na rovné, suché a čisté povrchy!).
- 2) Sundejte ochranný papír, přiložte ke zdi a přimáčkněte.
- 3) Ujistěte se, že celá plocha přilnula k nalepovacímu povrchu.
- 4) Nevhodné do místností s vysokou vlhkostí. Nelepte na místa, ve kterých by obklad přišel do přímého kontaktu s horkou vodou.
- 5) Pokud by obklad časem odpadl, přetřete zadní část lepidlem a opět nalepte.

## Instrukcja: płytki samoprzylepne - marmur

- 1) Dokładnie oczyść powierzchnię kleju z kurzu i tłuszczu, całkowicie wysusz (przyklej tylko do płaskich, suchych i czystych powierzchni!).
- 2) Zdejmij papier ochronny, przyłóż do ściany i dociśnij.
- 3) Upewnij się, że cała powierzchnia przylega do klejącej powierzchni.
- 4) Nie nadaje się do pomieszczeń o wysokiej wilgotności. Nie przyklejaj do miejsc, w których płytki miałyby bezpośredni kontakt z gorącą wodą.
- 5) Jeśli płytka z czasem odpadnie, przesmaruj tylną część klejem i ponownie przyklej.

## Útmutató: Öntapadós csempe – márvány

- 1) A ragasztandó felületet alaposan tisztítsa meg a portól és zsírtól, szárítsa meg teljesen (csakis egyenes, száraz és tiszta felületre!).
- 2) Húzza le a védőfóliát, majd helyezze az öntapadós csempét a falra és alaposan nyomja rá.
- 3) Bizonyosodjon meg róla, hogy az egész felületre ráragadt.
- 4) Nem alkalmazható nedves és magas páratartalmú helységekbe! Ne ragassza olyan helyre, ahol az öntapadós csempe forró vízzel érintkezne.
- 5) Amennyiben az öntapadós csempe idővel leválna, a hátoldalát kenje át ragasztóval és újra ragassza fel.

## Manual: Model de dale autocolante în stil marmură

- 1) Curățați temeinic suprafața adezivă de praf și grăsime, și uscați-o complet (lipiți doar pe suprafețe plate, uscate și curate!).
- 2) Îndepărtați hârtia protector, așezați dala pe perete și apăsați.
- 3) Asigurați-vă că întreaga suprafață aderă la suprafața adezivă.
- 4) Nu este potrivit pentru încăperi cu umiditate ridicată. Nu lipiți în locuri în care dala ar veni în contact direct cu apă caldă.
- 5) Dacă dala se dezlipește în timp, acoperiți partea din spate cu adeziv și lipiți din nou.