

Toilet Paper Holder with Natural Walnut Wooden Shelf

Drilling application: Mark the holes, drill them, clean the area, insert the wall plugs, and screw in the product. The wall plugs included are not suitable for drywall. **Adhesive application:** Mark the spot on the wall, apply glue evenly to the back of the product, and press it against the surface. Secure with the sticker and allow the glue to cure for 72 hours. Make sure not to attach it upside down. Support the holder with a long object (broom, chair) until the glue is fully set. **Warning and Maintenance:** Do not load until the glue is fully set. Do not overload. Do not use if damaged. Wipe with a soft cloth.

Držák na toaletní papír s poličkou

Aplikace vrtáním: Naznačte otvory, vyvrtejte je, vyčistěte, zasuněte hmoždinky a přišroubujte produkt. Hmoždinky v balení nejsou vhodné do sádkkartonu. **Aplikace lepením:** Naznačte místo na stěně, naneste lepidlo rovnoměrně na zadní stranu produktu a přitlačte. Zajistěte samolepkou a nechte lepidlo 72 hodin zatvrdnout. Dbejte, abyste ho nenalepili obráceně. Podepřete držák dlouhým předmětem (koště, židle), než lepidlo zcela zatuhne. **Upozornění a údržba:** Nezatěžujte, dokud lepidlo zcela neztuhne. Nepřetěžujte. Při poškození nepoužívejte. Otírejte jemným hadříkem.

Uchwyt na papier toaletowy z półką

Montaż na wiertarkę: Zaznacz otwory, wywierć je, oczyść, włóż kotki rozporowe i przykręć produkt. Kotki dołączone do zestawu nie nadają się do płyt gipsowo-kartonowych. **Montaż na klej:** Zaznacz miejsce na ścianie, równomiernie nałóż klej na tył produktu i przyciśnij. Zabezpiecz naklejką i pozostaw klej do utwardzenia przez 72 godziny. Upewnij się, że nie przyklejasz produktu do góry nogami. Podtrzymaj uchwyt długim przedmiotem (miotła, krzesło) aż klej całkowicie stwardnieje. **Ostrzeżenie i konserwacja:** Nie obciążaj, dopóki klej całkowicie nie stwardnieje. Nie przeciążaj. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony. Czyścić miękką ściereczką.

WC-papír tartó polccal

Fúrással történő rögzítés: Jelölje be a furatokat, fúrja ki őket, tisztítsa meg, helyezze be a tipliket, majd csavarozza fel a terméket. A csomagban lévő tiplik gipszkartonhoz nem alkalmasak. **Ragasztással történő rögzítés:** Jelölje be a falon a helyet, egyenletesen vigye fel a ragasztót a termék hátoldalára, majd nyomja a felületre. Rögzítse matricával, és hagyja a ragasztót 72 órán át kötni. Ügyeljen rá, hogy ne fordítva ragassza fel. Támassza alá az állványt hosszú tárggyal (seprű, szék), amíg a ragasztó teljesen megköt. **Figyelmeztetés és karbantartás:** Ne terhelje, amíg a ragasztó teljesen meg nem köt. Ne terhelje túl. Sérült terméket ne használjon. Törölje át puha ronggyal.

 Suport pentru hârtie igienică cu raft

Aplicare prin găurire: Marcați găurile, forăți-le, curățați zona, introduceți diblurile și înșurubați produsul. Diblurile incluse nu sunt potrivite pentru gips-carton. **Aplicare cu adeziv:** Marcați locul pe perete, aplicați adeziv uniform pe spatele produsului și presăți-l pe suprafață. Asigurați-l cu autocolant și lăsați adezivul să se întărească timp de 72 de ore. Aveți grijă să nu lipiți produsul invers. Susțineți suportul cu un obiect lung (mătură, scaun) până când adezivul se întărește complet. **Avertisment și întreținere:** Nu încărcăți până când adezivul nu s-a întărit complet. Nu supraîncărcați. Nu utilizați dacă este deteriorat. Ștergeți cu o cârpă moale.

 Držiak na toaletný papier s poličkou

Montáž vrtáním: Označte otvory, vyvrtajte ich, očistite, vložte hmoždinky a prišroubujte produkt. Hmoždinky v balení nie sú vhodné do sadrokartónu. **Montáž lepením:** Označte miesto na stene, naneste lepidlo rovnomerne na zadnú stranu produktu a pritlačte. Zabezpečte samolepkou a nechajte lepidlo 72 hodín vytvrdnúť. Dbajte, aby ste ho nenalepili obrátene. Podeprite držiak dlhým predmetom (metla, stolička), kým lepidlo úplne neztuhne. **Upozornenie a údržba:** Nezaťažujte, kým lepidlo úplne neztuhne. Nepretežujte. Pri poškodení nepoužívajte. Utierajte jemnou handričkou.

 Toilettenpapierhalter mit Ablage

Bohren: Markieren Sie die Löcher, bohren Sie sie, reinigen Sie die Fläche, setzen Sie Dübel ein und schrauben Sie das Produkt fest. Die im Set enthaltenen Dübel sind nicht für Gipskarton geeignet. **Kleben:** Markieren Sie die Stelle an der Wand, tragen Sie den Kleber gleichmäßig auf die Rückseite des Produkts auf und drücken Sie ihn an. Mit dem Aufkleber fixieren und den Kleber 72 Stunden aushärten lassen. Achten Sie darauf, dass er nicht verkehrt herum angebracht wird. Stützen Sie den Halter mit einem langen Gegenstand (Besen, Stuhl), bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist. **Warnhinweis und Pflege:** Nicht belasten, bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist. Nicht überlasten. Bei Beschädigung nicht verwenden. Mit einem weichen Tuch abwischen.

Dovozce/importer: 4Leaders, s.r.o., Příběnická 695/5, 390 01 Tábor, CZECH REPUBLIC, info@4leaders.cz.

Vyrobena v Číně/Made in China