



Manual: Reusable and Washable Lint Roller

- 1) Use: Roll over clothing, sofas, or other textile surfaces. The sticky surface picks up hair, dust, and small debris.
- 2) Maintenance: Rinse the roller with water after each use and let it dry. Store in a dry, clean place, away from direct sunlight.
- 3) Warning: Do not use on wet or greasy surfaces as this may reduce stickiness. Do not expose to high temperatures or direct sunlight.



Návod: Omyvatelný lepicí váleček

- 1) Použití: Přejíždějte kuličkou po povrchu oblečení, pohovky nebo jiného textilního materiálu. Lepivý povrch zachytí chlupy, prach a drobné nečistoty.
- 2) Údržba: Po každém použití opláchněte kuličku vodou a nechte ji uschnout. Uchovávejte na suchém a čistém místě, mimo dosah přímého slunečního záření.
- 3) Upozornění: Nepoužívejte na mokré nebo mastné povrchy, aby nedošlo ke snížení lepidlosti. Nevystavujte vysokým teplotám ani přímému slunečnímu záření.



Instrukcja obsługi: Zmywalny Lepki Wałek

- 1) Zastosowanie: Przejedź wałkiem po ubraniach, sofie lub innych materiałach tekstylnych. Lepka powierzchnia zbiera sierść, kurz i drobne zanieczyszczenia.
- 2) Czyszczenie: Po każdym użyciu opłucz wałek wodą i pozostaw do wyschnięcia. Przechowuj w suchym, czystym miejscu, z dala od światła słonecznego.
- 3) Uwaga: Nie używaj na mokrych lub tłustych powierzchniach – zmniejsza to skuteczność lepkiej powierzchni. Nie wystawiaj na wysoką temperaturę ani bezpośrednie działanie promieni słonecznych.



Használati útmutató: Mosható Ragasztós Henger

- 1) Használat: Görgesse végig a hengerrel a ruhán, kanapén vagy más textíli felületen. A ragasztós felület összegyűjti a szőrszálakat, port és apró szennyeződéseket.
- 2) Karbantartás: Használat után öblítse le vízzel, és hagyja megszáradni. Száraz, tiszta helyen tárolja, közvetlen napfénytől távol.
- 3) Figyelmeztetés: Ne használja nedves vagy zsíros felületeken, mivel ez csökkentheti a tapadóképességet. Ne tegye ki magas hőmérsékletnek vagy közvetlen napfénynek.



Instrucțiuni: Rulou Adeziv Lavabil

- 1) Utilizare: Rulați pe haine, canapele sau alte materiale textile. Suprafața lipicioasă captează părul, praful și murdăria fină.
- 2) Întreținere: Clătiți cu apă după fiecare utilizare și lăsați să se usuce. Păstrați într-un loc uscat și curat, ferit de lumina directă a soarelui.
- 3) Atenționare: Nu folosiți pe suprafețe ude sau grase, pentru a nu reduce aderența. Nu expuneți la temperaturi ridicate sau la soare direct.