

Manual: Bath Toy – Crocodile Fountain

Instructions: Unscrew the cover on the bottom part. Make sure the battery compartment is dry. Insert 3x AAA 1.5V batteries, paying attention to the correct polarity. Screw the cover back on. Place the toy in the bathtub with water so that the bottom part is submerged and press the button on the top. The fountain will start and the toy will light up when in contact with water. The set includes five different nozzles, each with a unique shape and function. The nozzles can easily be attached to the top of the crocodile fountain. To turn off, press the button on the top again.

Návod: Hračka do vany - fontána s krokodýlem

Návod: Ve spodní části odšroubujte kryt. Ujistěte se, že je prostor pro baterie suchý. Vložte 3xAAA 1,5V baterie, dbejte na správnou polaritu. Opět kryt přišroubujte. Umístěte hračku do vany s vodou tak, aby její spodní část byla ponořena a stiskněte tlačítko v horní části. Po kontaktu s vodou se spustí fontána a hračka začne svítit. Součástí balení je pět různých nástavců, každý s unikátním tvarem a funkcí. Nástavce lze snadno nasadit na horní část krokodýlích fontán. Pro vypnutí opět zmáčkněte tlačítko v horní části.

Instrukcja: Zabawka do kąpieli – Fontanna z krokodyлем

Instrukcje: Odkręć pokrywę w dolnej części. Upewnij się, że komora na baterie jest sucha. Włóż 3 baterie AAA 1,5V, zwracając uwagę na prawidłową polaryzację. Zakręć pokrywę z powrotem. Umieść zabawkę w wannie z wodą tak, aby jej dolna część była zanurzona, i naciśnij przycisk na górze. Po kontakcie z wodą uruchomi się fontanna i zabawka zacznie świecić. W zestawie znajduje się pięć różnych końcówek, każda o unikalnym kształcie i funkcji. Końcówki można łatwo zamontować na górze fontanny krokodyla. Aby wyłączyć, ponownie naciśnij przycisk na górze.

Használati útmutató: Fürdőjáték – Krokodil szökőkút

Használati utasítás: Család le az alsó részen lévő fedőt. Győződj meg róla, hogy az elemtárt száraz. Helyezz be 3 darab AAA 1,5V elemet, ügyelve a megfelelő polaritásra. Család vissza a fedeleket. Helyezd a játékot a fürdővízbe úgy, hogy az alsó része víz alá kerüljön, majd nyomd meg a felső gombot. A vízzel való érintkezés után elindul a szökőkút, és a játék világítani kezd. A csomagban öt különböző feltét található, minden egyedi formával és funkcióval. A feltétek könnyen rá lehet helyezni a krokodil szökőkút felső részére. Kikapcsoláshoz ismét nyomd meg a felső gombot.

Instrucțiuni: Jucărie de baie – Fântână cu crocodil

Instrucțiuni: Desfaceți capacul din partea de jos. Asigurați-vă că compartimentul pentru baterii este uscat. Introduceți 3 baterii AAA de 1,5V, respectând polaritatea corectă. Înșurubați capacul la loc. Așezați jucăria în cadă cu apă astfel încât partea de jos să fie scufundată și apăsați butonul din partea superioară. La contactul cu apa, fântâna va porni și jucăria se va aprinde. Pachetul conține cinci duze diferite, fiecare cu o formă și o funcție unică. Duzele pot fi montate cu ușurință în partea superioară a fântânii crocodilului. Pentru oprire, apăsați din nou butonul de sus.