



Manual: Flash Cards English Talking Educational Toy

- 1) Power on/off – ON/OFF.
- 2) Volume down/up – press the volume button.
- 3) Insert the card with the code facing down.
- 4) Word repetition – button with two arrows.



Návod: Interaktivní čtečka pro děti - výuka angličtiny

- 1) Zapnutí/vypnutí – ON/OFF.
- 2) Ztlumení/zesílení – zmáčkněte tlačítko hlasitosti.
- 3) Vložte kartu kódem směrem dolů.
- 4) Opakování slova – tlačítko dvě šipky.



Instrukcja obsługi: Interaktywny czytnik dla dzieci – nauka języka angielskiego

- 1) Włączenie/wyłączenie – ON/OFF.
- 2) Ściszenie/podgłośnienie – naciśnij przycisk głośności.
- 3) Włóż kartę kodem skierowanym w dół.
- 4) Powtórzenie słowa – przycisk z dwiema strzałkami.



Instrucțiuni: Cititor interactiv pentru copii – învățarea limbii engleze

- 1) Pornire/Oprire – ON/OFF.
- 2) Reducerea/creșterea volumului – apăsați butonul de volum.
- 3) Introduceți cardul cu codul orientat în jos.
- 4) Repetarea cuvântului – butonul cu două săgeți.



Használati útmutató: Interaktív olvasógyerekeknek – angol nyelvtanulás

- 1) Be-/kikapcsolás – ON/OFF.
- 2) Halkítás/hangosítás – nyomja meg a hangerő gombot.
- 3) Helyezze be a kártyát a kóddal lefelé.
- 4) Szóismétlés – két nyíllal jelölt gomb.