



Manual: Moving kit

- 1) Assemble the building set according to one of the models shown on the package or use your own imagination. It is important to place the parts so that the cogwheels touch each other and can move together.
- 2) Insert the battery into the designated bottom part (one of the largest parts marked with a sticker).
- 3) After assembly, switch the button to the ON position to start the building set. If it does not move as expected, try rearranging the parts.
- 4) To switch it off, move the button to the OFF position (be careful not to pinch your fingers).
- 5) The manual crank can only be used when the battery part is not connected to the building set.



Návod: Interaktivní stavebnice

- 1) Sestavte stavebnici dle jedné z předloh na obalu či podle své vlastní fantazie. Důležité je umístit jednotlivé části tak, aby se ozubená kolečka sebe dotýkala a vzájemně se rozpohybovala.
- 2) Vložte baterii do spodní části dílku na to určeného (jedná se o jeden z největších dílků s nálepkou).
- 3) Po složení stavebnice ji uvedete do provozu posunutím tlačítka do pozice ON. Pokud se stavebnice netočí tak, jak byste si představovali, můžete dílky různě přestavět.
- 4) Pro skončení přesuňte tlačítko do pozice OFF (postupujte opatrně, aby nedošlo ke skřípnutí prstů).
- 5) Klička na manuální pohon slouží pouze pokud do stavebnice není zapojen dílek s baterií.



Návod: Interaktívna stavebnica

- 1) Zostavte stavebnicu podľa jednej z predlôh na obale či podľa svojej vlastnej fantázie. Dôležité je umiestniť jednotlivé časti tak, aby sa ozubené kolieska seba dotýkali a vzájomne sa rozhýbali.
- 2) Vložte batériu do spodnej časti dielika na to určeného (jedná sa o jeden z najväčších dielikov s nálepkou).
- 3) Po zložení stavebnice ju uvediete do prevádzky posunutím tlačidla do pozície ON. Pokiaľ sa stavebnica netočí tak, ako by ste si predstavovali, môžete dieliky rôzne prestavať.
- 4) Pre skončenie presuňte tlačidlo do pozície OFF (postupujte opatrne, aby nedošlo k priškripaniu prstov).
- 5) Kľučka na manuálny pohon slúži iba v prípade, že do stavebnice nie je zapojený dielik s batériou.

Instrukcja: Interaktywne klocki

- 1) Złóż klocki według jednego z szablonów na opakowaniu lub według własnej wyobraźni. Ważne jest, aby umieścić części tak, aby koła zębate dotykały się i wzajemnie napędzały.
- 2) Włóż baterię do dolnej części przeznaczonego do tego elementu (jest to jeden z największych elementów z naklejką).
- 3) Po złożeniu klocków, uruchomisz je poprzez przesunięcie przycisku w pozycję ON. Jeśli zestaw nie obraca się tak jak byś chciał, możesz przestawiać elementy na różne sposoby.
- 4) Aby zatrzymać, przesuń przycisk do pozycji OFF (uważaj, aby nie przyszczypnąć palców).
- 5) Korbka ręczna jest używana tylko wtedy, gdy do zestawu nie jest podłączony element z baterią.

Használati útmutató: Interaktív építőkészlet

- 1) Az építőkészletet a csomagoláson található sablonok valamelyike vagy saját fantáziája szerint állítsa össze. Fontos, hogy bizonyos alkatrészeket úgy helyezze el, hogy a fogaskerekek összeérjenek, így mozgatják egymást.
- 2) Helyezze be az elemet a kijelölt alkatrész aljába (az egyik legnagyobb, matricával ellátott darab).
- 3) Az építőkészlet összeszerelése után állítsa a gombot ON állásba, hogy a játék működésbe lépjen. Ha az építőkészlet nem úgy forog, ahogy szeretné, a darabokat különböző módon újraépítheti.
- 4) A kikapcsoláshoz állítsa a gombot OFF állásba (óvatosan járjon el, nehogy becsípje az ujját).
- 5) A kézi hajtókar csak akkor használható, ha a készlethez nincs csatlakoztatva az elemet tartalmazó rész.

Manual: Set de construcție interactiv

- 1) Asamblați setul conform unuia dintre modelele de pe ambalaj sau folosindu-vă propria imaginație. Este important ca roțile dințate să se atingă între ele pentru a se putea pune în mișcare.
- 2) Introduceți bateria în partea inferioară destinată acestui scop (una dintre cele mai mari piese marcate cu un autocolant).
- 3) După asamblare, porniți setul mutând butonul în poziția ON. Dacă setul nu se mișcă așa cum doriți, puteți rearanja piesele.
- 4) Pentru oprire, mutați butonul în poziția OFF (aveți grijă să nu vă prindeți degetele).
- 5) Manivela pentru acționare manuală poate fi utilizată numai dacă piesa cu bateria nu este conectată la set.